

【注意事項】

- ① ロープは使用する前に、水に一晩以上浸け、壁干しを行ってください。
- ② 登高を始める場合、制動側のロープを3mほど右手で引き出して下さい。
- ③ ロープガイドのボビンは、回転する必要はありません。ロープとの摩擦によりボビン部分が擦り減った際に、安価で交換できるようにロープガイドと別体になっています。
- ④ ワンウェイクラッチ入力軸は、ワンウェイクラッチが交換できるように、入力軸の内径を大きくし、イモネジ（止めネジ）でワンウェイクラッチを固定してあります。よって、イモネジを締め過ぎると、ワンウェイクラッチ自体が固着し、充電式ドライバーの正転時に充電式ドライバーが回転し、手や腕に怪我を負う恐れがあります。逆にイモネジが緩すぎると、登高時にワンウェイクラッチ自体が空転し、登高できなくなります。イモネジの調整に関して分からないことがあれば、Kenz（090-9301-3540 小倉）へ連絡して下さい。